© 1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada
para uso de Tandy Corporation

PREPARATIVOS

Cómo Instalar las Baterías

Los audífonos requieren ser energizados por dos baterías tipo AAA. Para instalar las baterías:

1. Haga presión sobre la cubierta del compartimento para las baterías y deslícela en la dirección que señala la flecha.
2. Instale dos baterías nuevas como lo indican los símbolos de polaridad (+ y –) marcados dentro del compartimento.
3. Reinstale la cubierta.

Reemplace ambas baterías cuando la leyenda **BATTERY** aparezca en el espectro. Si planea no utilizar los audífonos durante un período de una semana o más, saque las baterías.

Cómo Ajustar los Audífonos

Usted podrá ajustar los audífonos para su comodidad. Tome firmemente la sección central de los audífonos y deslice cada lado hacia afuera o hacia adentro.

OPERACION

Advertencia: Para proteger su sistema auditivo no escuche a niveles elevados de volumen.

Para Escuchar el Radio en los Audífonos

1. Oprima y mantenga oprimido **POWER** hasta que la banda y la estación aparezcan en el espectro.
2. Oprima **BAND** para seleccionar AM o FM.
3. Oprima **TUNING** ▲ o ▼ para seleccionar la estación deseada.

   Oprima y mantenga oprimido **TUNING** ▲ o ▼ durante un lapso mínimo de un segundo para rastrear aceleradamente las estaciones. Una vez que suelte el botón, el radio en los audífonos automáticamente sintonizará la estación inmediata con más potencia.
4. Ajuste **VOLUME** a un nivel confortable.
5. Oprima **POWER** para apagar el radio en los audífonos. Si usted no apaga el radio, este se apagará automáticamente en un lapso de 60 minutos. Para continuar escuchando el radio, oprima y mantenga oprimido **POWER** hasta que la banda y la estación aparezca nuevamente en el espectro.

Sintonización Memorizada

Almacene sus estaciones favoritas en la memoria para poder fácilmente sintonizarlas sin necesidad de rastrearlas o sintonizarlas manualmente. Usted podrá almacenar hasta 20 estaciones (10 en cada banda). Para almacenar una estación en la memoria:

1. Oprima **POWER**. Posteriormente seleccione una banda y la estación que desee almacenar en la memoria.
2. Oprima **MEMORY**. El número 1 aparecerá y la leyenda **MEMORY** destellará en el espectro durante un lapso aproximado de 10 segundos.
3. Mientras la leyenda **MEMORY** destella, oprima repetidamente **M-SELECT** hasta que el espectro muestre el número de la ubicación en la memoria que desee asignarle a la estación.
4. Oprima **MEMORY** nuevamente.
5. Para almacenar estaciones adicionales, seleccione la banda y la estación que desee almacenar en la memoria y repita los Pasos del 2 al 4.

Notas:

- Si usted no completa los pasos en un lapso de 10 segundos, la leyenda **MEMORY** desaparecerá y los audífonos no almacenarán ninguna estación en la memoria. Usted deberá volver a iniciar el procedimiento a partir del Paso 2.
- Si usted asigna un número de ubicación en la memoria que haya sido previamente asignado, la nueva estación reemplazará a la anterior.

Para sintonizar una estación previamente programada, seleccione la banda apropiada y oprima repetidamente **M-SELECT** hasta que el número de la ubicación en la memoria aparezca en el espectro. Para desplazarse rápidamente a través de las ubicaciones en la memoria, oprima y mantenga oprimido **M-SELECT**.

Cómo Bloquear los Controles

El selector **LOCK IN/OUT** previene que accidentalmente sea apagado o encendido el radio en los audífonos, cambiar la estación, o mover otros controles. Usted aún podrá ajustar **VOLUME**.

Para bloquear los controles, coloque el selector **LOCK IN/OUT en IN**. La leyenda LOCK aparecerá en el espectro. Para desbloquear los controles, coloque el selector **LOCK IN/OUT** en **OUT**. La leyenda LOCK desaparecerá del espectro.

Nota: La característica de la suspensión de energía automática funcionará aún cuando el selector **LOCK IN-OUT** haya sido colocado en **IN**.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga los audífonos secos.
- Utilice baterías nuevas. Deseche las baterías usadas o débiles.
- Manipule los audífonos con mucho cuidado. No los deje caer al piso.
- No utilice los audífonos bajo condiciones extremas de temperatura.
- Mantenga los audífonos alejados del polvo y las grasas.
- Limpie los audífonos con un trapo húmedo.
- No modifique ni altere los componentes internos de los audífonos.

ESPECIFICACIONES

Potencia de Salida	15 mW + 15 mW
Vida de la Batería Alcalina	Aprox 28 Horas
Peso con Baterías	140 gms

Las especificaciones son típicas.

Las unidades individuales pudieran variar.

Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.